



Вода. Грязь. Чистота с Charlie's Soap

Вы хотите отдохнуть вблизи воды, искупаться и развлечься. А когда развлечения закончены, Вам непременно придется что-нибудь почистить. Ваши возможности сильно ограничены. Многие чистящие средства и deterгенты вредны для матери-природы; и большинство из них трудно носить с собой. Так что же Вам делать? Charlie's Soap поможет остаться чистым и сохранить природу – неважно, где Вы находитесь, вблизи реки, озера или океана. Если Вы не боитесь запачкаться, чистка с Charlie's Soap – это для Вас.

Charlie's Soap – это:

ЭКОЛОГИЧНО: Международный сертификат, подтверждающий биоразлагаемость средства; безопасно для окружающей среды (Лаборатория исследований пищевых продуктов Японии).
Ваша семья и животные защищены, благодаря нетоксичной формуле.
Charlie's Soap не тестируется на животных.
Безопасно для использования вблизи моря или возле озер и рек.

ЧИСТО: Ничто не очищает так тщательно, как Charlie's Soap (Тестовые лаборатории SGS).
Полностью смывается (Текстильный колледж Университета Клемсона).
Безопасно для всего, что можно стирать: хлопка, полиэстера, неопрена, Gore-Tex.
Одежда сохраняет свои характеристики: погодостойкое снаряжение, водоотводящая одежда, воздухопроницаемые ткани сохраняют свои характеристики.

Для чистки лодок:

1. Разведите в ведре $\frac{1}{4}$ стакана (59 мл.) **биоразлагаемого средства для чистки поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's Soap** в 5 галлонах (18,9 л.) воды.
2. Нанесите губкой или щеткой на корпус, палубу, паруса, корпус двигателя, водоупорную мебель.
3. Оставьте примерно на пять минут и смойте водой из шланга.
4. Распылите на отделение двигателя (кроме электрической обмотки) разведенное наполовину **биоразлагаемое чистящее средство для чистки поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's Soap**, оставьте на 5 минут, смойте.

Для легкой стирки и обработки одежды и снаряжения:

1. Для удаления запахов и бактерий наполните ванну водой из-под крана и добавьте 1 мерную ложку **биоразлагаемого стирального порошка** или 1 унцию (30 мл.) **биоразлагаемой жидкости для стирки торговой марки Charlie's Soap**.
2. Закончив дела, загрузите одежду и снаряжение в полученный раствор из Charlie's Soap; перемешайте, поднимая несколько раз вверх и вниз. Отлично подходит для купальных костюмов, мокрых и сухих гидрокостюмов, спасательных жилетов, обуви и т.д.
3. Развесив одежду и снаряжение, сполосните водой из шланга, если возможно.
4. Развесьте для просушки.
5. Используйте небольшое количество дезинфицирующего средства для удаления любых оставшихся бактерий.

Содержите Ваше оборудование в чистоте:

1. Приготовьте 25% раствор **биоразлагаемого чистящего средства для чистки поверхностей в/вне дома торговой марки Charlie's Soap**.
2. Опрыскайте поверхности: лодки, весла, лыжи, паруса, машины, трейлеры и т.д.
3. Потрите щеткой грязь, жир и въевшиеся загрязнения.
4. Сотрите или смойте. Развесьте для просушки.