



Биоразлагаемое чистящее средство для уборки кухни и ванны торговой марки Charlie's Soap

Биоразлагаемое чистящее средство для уборки кухни и ванны торговой марки Charlie's Soap специально разработано для безопасного выполнения всех Ваших неприятных, грязных ежедневных работ по дому.

1. Безопасно для всех моющихся поверхностей: столешниц, кухонных плит, духовок, полов, ванн, душевых, стен, плитки, каменной кладки, раковин, унитазов и многого другого.
2. Гипоаллергенное средство для людей с чувствительной кожей. Не требуются использования перчаток.
3. Нетоксично и полностью биоразлагаемо.
4. Идеально для удаления жира, масла, крови, пятен плесени, пятен от пищи, красного вида, травы, мыльной пены и фекалий.
5. Не содержит жестких абразивных веществ, щелочи, фосфатов, хлора, красителей и дешевых отдушек.

Как лучше всего использовать биоразлагаемое чистящее средство для уборки кухни и ванной торговой марки Charlie's Soap:

1. Нанесите чистящее средство прямо на очищаемую поверхность.
2. Оставьте ненадолго, чтобы средство разрушило связи между грязью и поверхностью. Charlie's Soap деликатно удаляет грязь, не повреждая поверхность.
3. Протрите сухой или влажной тряпкой.
4. Повторите при необходимости.

Не упустите возможность использовать это фантастическое чистящее средство, шанс сэкономить деньги и внести свой вклад в защиту окружающей среды.